


Seppelfricke 8595 - SEPP Germany Wasserstopp Typ WS 2



Modell Nr.: 8595

SEPP Germany Wasserstopp



Gebrauch nur in Verbindung mit handelsüblichen Haushalts Wasch- und Geschirrspülmaschinen.

Der Wasserstopp schließt bei einer Durchflussmenge von mindestens 18 l/min (0,3l/s) bei einem Mindestfließdruck von 1,1 bar und reagiert so nicht auf geringe Undichtigkeiten des Schlauches (Porösität) oder der Schlauchverbindung.

Montagehinweise

1. Wasserstopp gemäß Zeichnung an das Entnahmevertil anschrauben.
2. Funktionsprüfung: Ventil langsam öffnen bis der Wasserstopp schließt (Ableitungsschlauch bzw. Auffangbehälter nicht vergessen!).
3. Ventil wieder schließen.
4. Wasserstopp vom Ventil so weit lösen, bis durch aus tretendes Wasser der Druck abfällt. Dadurch hebt sich der Kegel des Wasserstopp vom Sitz und gibt den Durchfluss wieder frei.
5. Schlauchverschraubung an Wasserstopp anschrauben.
6. Beim ersten Wasch- bzw. Spülvorgang Ventil langsam voll öffnen.

Seppelfricke 8595 - SEPP Germany Wasserstopp Typ WS 2

Behebung von Funktionsstörung

Störung: Durchfluss bleibt trotz intaktem Schlauch gesperrt.

Behebung: siehe Montage ab Punkt 4.

Bleibt der Durchfluss gesperrt?

- Ventil wieder schliessen,
- Wasserstopp demonstrieren.
- Prüfen, ob der Ventilkegel klemmt (Verschmutzung)?
- Kegel mit Bleistift o.ä. vorsichtig anheben,
- Wasserstopp reinigen, wieder montieren.

Hinweise für den Betreiber

Bei Nichtbenutzung der Maschine stets das Ventil schließen. Bleibt es geöffnet, steht der Schlauch ständig unter Druck! Dieses kann bei Schäden am Schlauch zu Wasserschäden führen!

Je nach Wasserhärte sollte mindestens vierteljährlich eine Funktionsprüfung durchgeführt werden.

Alle technischen Daten sind unverbindlich und keine garantierten Eigenschaften der Ware. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.seppelfricke.de. Es liegt in der Verantwortung des Verarbeiters, die Produkte auszuwählen, die für bestimmte Anwendungen geeignet sind und darauf zu achten, dass die Druckwerte und Leistungsdaten nicht überschritten werden. Die Installationshinweise sind zu befolgen.